

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe podczas użytkowania nośników reklamowych, jeśli wada wynika z mechanicznego uszkodzenia nośnika [konstrukcji, panelu, grafiki, litery], ingerencji osób trzecich lub niewłaściwej eksploatacji.

1. Powierzchowe zabrudzenia liter można usunąć wilgotną szmatką. Nie wycierać powierzchni do sucha. Jeśli powierzchnia jest tłusta, należy użyć wody z neutralnym/nieagresywnym rozcieńczonym detergentem bez amoniaku należy pamiętać, że detergent zawierający amoniak może powodować żółknięcie materiału jak i powłoki lakierniczej, czyszczenia folii na literach powinna dokonywać osoba lub firma mająca doświadczenie w pracach tego typu, stosować należy odpowiednie materiały.
2. w przypadku zabrudzenia typu graffiti, przed przystąpieniem do oczyszczenia całej powierzchni, należy na niewidocznej części nośnika [konstrukcji, panelu, grafiki, litery], uprzednio przeprowadzić test preparatu, którym grafika ma być czyszczona, w przypadku stwierdzenia reakcji z wydrukiem: preparatu nie stosować lub zmniejszyć jego stężenie, proponujemy zastosowanie benzyny ekstrakcyjnej lub izopropanolu
3. w przypadku użycia wody pod ciśnieniem, nie wolno stosować mocnego strumienia oraz nie z bliskiej odległości od ekspozycji folii. Folia jest materiałem dość delikatnym, dlatego proces czyszczenia powinien być przeprowadzony z zachowaniem ostrożności. Do mycia nadają się myjki ciśnieniowe Kärcher z regulacją poziomu ciśnienia wody.
4. **nie wolno stosować detergentów na bazie acetonu**



mail: producent@litery-3d.eu

tel: 608 733 403 ; 604 938 069